

Реле давления РС1/РС2

Реле Давления РС 1 предназначено для автоматизации работы насоса, включая его при понижении давления в системе ниже установленного значения и отключая при достижении верхнего установленного значения давления. Реле давления применяется для автоматических систем водоснабжения. Является аналогом распространенного на рынке реле давления РМ 5. Применяется как бюджетный вариант взамен реле давления типа FF и MDR.

Особенность РС 1:

- Стандартный интервал между давлением включения и отключения;
- Однополюсное подключение 230В, без реле защиты электродвигателей;
- Герметичность;
- Степень защиты IP 44;
- Присоединительный размер 3/8".

Реле давления типа РС 2 применяется для систем автоматического водоснабжения. По своей конструкции является аналогом реле давления РС 1, но имеет несколько существенных отличий:

- Прозрачный корпус с видимой шкалой установленного давления;
- Резьбовое присоединение с накидной гайкой 1/4" для удобства монтажа;
- Класс защиты IP 54.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48	Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81	Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54	Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	---	---

Единый адрес для всех регионов: htf@nt-rt.ru || <http://heisfit.nt-rt.ru/>